

## CHUONG 2



# VẬT DẪN TRONG TĨNH ĐIỆN TRƯỜNG










- 1. Vật dẫn cân bằng điện
- 2. Hiện tượng hưởng ứng tĩnh điện
- 3. Điện dung Tụ điện
- 4. Năng lượng điện trường



## 1.1. Vật dẫn








Electron tự do

➤ Vật dẫn điện (VDĐ) là những vật có chứa những điện tích tự do.




- ➤ VDĐ ở trạng thái tự nhiên trung hòa về điện tích.
- ➤ Khi chưa có điện trường tác dụng vào VDĐ thì các e tự do luôn luôn chuyển động hỗn loạn.




## 1.2. Trạng thái cân bằng tĩnh điện

Khi tác dụng một điện trường ngoài, các e tự do sẽ phân bố lại



 $\Rightarrow$  Trạng thái cân bằng tĩnh điện:  $\vec{E}_A + \vec{E}_B = 0$ 

## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện




a. Vật dẫn nằm trong vật dẫn rỗng khác sẽ không bị ảnh hưởng của điện trường bên ngoài ⇒ Màn chắn điện.

**ס** 



## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

b. Vật dẫn điện là vật đẳng thế



V = const.

Xét hai điểm M và N bất kì:


$$\mathbf{V_M} - \mathbf{V_N} = \int\limits_{\mathbf{M}}^{\mathbf{N}} \vec{\mathbf{E}}.d\vec{\ell}$$


$$\vec{E} = 0 \Rightarrow V = const$$




## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

c. Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn điện








$$\oint_{S} \vec{E}.d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_{i}$$

$$\vec{\mathbf{E}} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i} \mathbf{q}_{i} = \mathbf{0}$$



## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

c. Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn điện



- Vật đối xứng, điện tích phân bố đều trên bề mặt
- Vật không đối xứng, điện tích tập trung tại nơi có bán kính cong nhỏ nhất



## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

Ví dụ 2.1: Hai quả cầu kim loại có bán kính R₁ và R₂ được nối với nhau bởi 1 sợi dây kim loại mỏng. Tích cho hai quả cầu một lượng điện tích Q. Tính điện tích Q₁ và Q₂ mà mỗi quả cầu nhận được.

#### Bài giải:

Ta có:

$$Q = Q_1 + Q_2 \tag{1}$$

Ở trạng thái cân bằng điện, ta có:

$$V_1 = V_2$$



$$k \frac{Q_1}{R_1} = k \frac{Q_2}{R_2}$$

$$Q_{1} = \frac{R_{1}}{R_{2}}Q_{2}$$
 (2)

Giải hệ (1) và (2) ta thu được:

$$Q_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} Q$$

$$Q_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} Q$$



## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

Ví dụ 2.2: Hai quả cầu kim loại có bán kính  $R_1$  và  $R_2$  được nối với nhau bởi 1 sợi dây kim loại mỏng. Ở trạng thái cân bằng điện, hãy xác định tỉ số cường độ điện trường trên bề mặt của 2 quả cầu.

#### Bài giải:

Cường độ điện trường tại bề mặt của quả cầu 1:  $E_1 = k \frac{Q_1}{R_1^2}$ 

Cường độ điện trường tại bề mặt của quả cầu 2:  $E_2 = k \frac{Q_2}{R_2^2}$ 

Tì số cường độ: 
$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} \frac{Q_1}{Q_2}$$
 (1)

 $\mathring{O}$  trạng thái cân bằng:  $V_1 = V_2$ 

$$k\frac{Q_1}{R_1} = k\frac{Q_2}{R_2}$$

$$Q_1 = \frac{R_1}{R_2}$$
 Thay vào (1), ta được: 
$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

10



## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

#### Chọn phát biểu đúng:

- A) Hòn bi sắt nằm trên bàn gỗ khô, sau khi được tích điện thì điện tích phân bồ đều trong thể tích hòn bi.
- **B)** Vật tích điện mà có điện tích phân bố trong thể tích của vật thì chắc chắn nó không phải là kim loại.
- C) Một lá thép hình lục giác đều được tích điện, thì điện tích sẽ phân bố đều trên bề mặt lá thép.
- **D)** Các vật bằng kim loại, nếu nhiễm điện thì điện tích luôn phân bố đều trên mặt ngoài của vật.

Tích điện Q < 0 cho một quả tạ hình cầu bằng thép. Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A) Điện tích không phân bố trong lòng quả tạ.
- B) Ở trong lòng quả tạ, cường độ điện trường triệt tiêu.
- C) Điện tích phân bố đều trên bề mặt quả tạ.
- D) Điện thế tại tâm O lớn hơn ở bề mặt quả tạ.

11



## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

d. Vecto điện trường ở sát mặt ngoài vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn và có cường độ  $\sigma/\epsilon_0$ 


o Theo mối quan hệ E và V:

$$V_{M} - V_{N} = \int_{M}^{N} \vec{E} . d\vec{\ell} = 0 \Longrightarrow \vec{E} \perp d\vec{\ell}$$

o Theo định lý Gauss:

$$\oint_{S} \vec{E}.d\vec{S} = \int_{\Delta S} \vec{E}.d\vec{S} = E\Delta S = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma \Delta S$$


$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{\sigma}}{\mathbf{\varepsilon_0}}$$



E cận mặt ngoài VDĐ



## 1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện



❖ Tại mọi điểm bên trong và trên vật dẫn

$$V = k \frac{Q}{R}$$

❖ Tại điểm bên ngoài vật dẫn (r > R)

$$V = k \frac{Q}{r}$$
  $E = k \frac{|Q|}{r^2}$ 

Tại mọi điểm bên trong vật dẫn

$$E = 0$$


❖ Tại điểm trên bề mặt vật dẫn

$$E = k \frac{|Q|}{R^2}$$



## 2. HƯỞNG ỨNG TĨNH ĐIỆN


#### 2.1. Hiện tượng hưởng ứng điện




⇒ Hiện tượng hưởng ứng điện

Có 02 loại hưởng ứng điện

> Hưởng ứng một phần



Hưởng ứng toàn phần







## 2. HƯỞNG ỨNG TĨNH ĐIỆN

#### 2.1. Hiện tượng hưởng ứng điện


a. Hưởng ứng một phần




q < - q'



b. Hưởng ứng toàn phần




q = -q'



15



#### 3.1. Điện dung



Nhưng tỉ số: 
$$\frac{q_0}{V_0} = \frac{q_1}{V_1} = .... = \frac{q_n}{V_n} = Const.$$

Chỉ phụ thuộc hình dạng, kích thước của vật dẫn

Đặt:

$$C = \frac{q}{V}$$

 $C = \frac{q}{V}$   $\Rightarrow$  Gọi là điện dung


Đơn vị: 
$$F$$
 (Fara)  
1 $F$  = 1 $C$ /1 $V$ 

Ví dụ 2.3: Tính điện dung của Trái Đất?

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{kQ/R} = 4\pi\epsilon_0 R$$




#### 3.2. Tụ điện




- Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn được đặt rất gần nhau ngăn cách bởi một chất cách điện.
- Diện dung của tụ điện:

$$C = \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{q}{U}$$

⇒ Đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ








## 3.2. Tụ điện


## a. Tụ điện phẳng


$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$



Thật vậy, theo mối quan hệ giữa E và V:

$$\begin{split} &-dV = Edr \\ \Leftrightarrow -\int\limits_{V_1}^{V_2} dV = \int\limits_0^d Edr \Leftrightarrow V_1 - V_2 = U = E.d \\ \Rightarrow U = E.d = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Q}{\epsilon_0 S} d \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{Q}{U} = \epsilon_0 \frac{S}{d} \end{split}$$







#### 3.2. Tụ điện

**Ví dụ 2.3:** Một neuron (tế bào thần kinh) được xem như một tụ điện phẳng, màng tế bào xem như chất điện môi và các ion mang điện tích trái dấu trên bản. Tìm điện dung của neuron và số ion (giả sử là điện tích cơ bản  $e = 1,6.10^{-19}C$ ) cần thiết để lập một hiệu điện thế 85 mV. Gia sử màng tế bào có hằng số điện môi ε = 3, dày 10 nm, diện tích  $1.10^{-10}$  m<sup>2</sup>.

#### Bài giải:

Điện dung của tế bào:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{d} = 3 \times 8,85.10^{-12} \frac{1.10^{-10}}{10.10^{-9}} = 2,7.10^{-13} (F)$$



Điện tích của tế bào:

$$Q = CU = 2,7.10^{-13} \times 85.10^{-3} = 2,3.10^{-14} (C)$$

Măt khác

$$Q = N.e$$



Số ion cần thiết

$$N = \frac{Q}{e} = \frac{2,3.10^{-14}}{1,6.10^{-19}} = 1,44.10^{5} \text{ (ion)}$$

Outside

of cell

Cell membrane




#### 3.2. Tụ điện


## b. Tụ điện trụ

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0.h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Nếu d= 
$$R_2 - R_1 \ll R_1$$
, thì:

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \quad (S = 2\pi R_1.h)$$







## 3.2. Tụ điện

#### b. Tụ điện trụ

- ightharpoonup Tìm E tại  $R_1 < r < R_2$ 
  - Theo định nghĩa về điện thông

$$\phi_e = E.S = E.2\pi r.h$$

Theo định lý Gauss về điện thông

$$\phi_{e} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$

❖ Tìm h.đ.thế giữa 2 mặt trụ:


$$-dV = Edr = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r.h} dr$$

$$\Rightarrow -\int_{V_1}^{V_2} dV = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{h} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r}$$

$$V_1 - V_2 = U = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{h} . Ln \left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r.h}$$



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0.h}{Ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Đặt  $R_2$  -  $R_1$  = d là khoảng cách 2 mặt trụ

Nếu d << R₁ thì</p>

$$\operatorname{Ln}\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \operatorname{Ln}\left(\frac{R_1 + d}{R_1}\right) = \operatorname{Ln}\left(1 + \frac{d}{R_1}\right) \approx \frac{d}{R_1}$$

$$\Rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{d/R_1} = \epsilon_0 \frac{2\pi R_1 h}{d} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

#### 3.2. Tụ điện

Ví dụ 2.4: Cho một tụ điện trụ có bán kính  $R_2 = 2R_1$ . Người ta muốn tăng điện dung của tụ bằng cách tăng chiều cao h lên 10% hoặc tăng bán kính R₁ lên 10%. Theo bạn, việc tăng chiêu cao h hay tăng bán kính R₁ để có điện dung cao hơn?

#### Bài giải:

Trường hợp tăng chiều cao h

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0.h'}{Ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0.110\%h}{Ln(2)}$$



$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_0.h}{Ln\left(\frac{R_2}{R_1'}\right)} = \frac{2\pi\varepsilon_0.h}{Ln(2)}$$

$$\frac{\mathbf{C}_1}{\mathbf{C}_0} \cdot = 110\% \Rightarrow \mathbf{C}_1 = 1.1\mathbf{C}_0$$

❖ Trường hợp tăng bán kính R₁

$$C_{2} = \frac{2\pi\epsilon_{0}.h}{Ln\left(\frac{R_{2}}{R_{1}^{'}}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_{0}.h}{Ln\left(\frac{2R_{1}}{110\%R_{1}}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_{0}.h}{Ln\left(\frac{2}{110\%}\right)}$$

$$C_{2} = \frac{Ln(2)}{C_{0}} = 1,16 \Rightarrow C_{2} = 1,16C_{0}$$




$$\frac{C_2}{C_0} = \frac{Ln(2)}{Ln(\frac{2}{110\%})} = 1,16 \Rightarrow C_2 = 1,16C_0$$



## 3.2. Tụ điện

## c. Tụ điện cầu




#### Chứng minh:

- ❖ Tìm E tại  $R_1 < r < R_2$
- Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E.S = E.4\pi r^2$$

$$\phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



$$C = 4\pi\varepsilon_0 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Nếu d= 
$$R_2 - R_1 \ll R_1$$
, thì

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \qquad (S = 4\pi R_1^2)$$

❖ Tìm h.đ. thế U giữa 2 mặt cầu:

$$-dV = Edr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr \Rightarrow -\int_{V_a}^{V_2} dV = \int_{R_a}^{R_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 \left( \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$




# 4. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

## 4.1. Năng lượng của vật dẫn

Công đưa dq từ vô cùng tới vật dẫn:

$$dA = dW(\infty) - dW = -dW = -dqV = -\frac{q}{C}dq$$

$$\Rightarrow$$
 dW = Vdq =  $\frac{q}{C}$ dq



Lấy tích phân hai vế:

$$W = \int_{0}^{Q} \frac{q}{C} dq = \frac{Q^{2}}{2C} = \frac{1}{2}CV^{2} = \frac{1}{2}QV$$



## NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG


## 4.2. Năng lượng của tụ điện

Là tổng năng lượng trên mỗi bản tụ:

$$W = \frac{1}{2}QV_1 + \frac{1}{2}(-Q)V_2 = \frac{1}{2}Q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2}QU$$

Mà: 
$$C = \frac{Q}{II}$$

Nên: 
$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2$$





## 4. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

#### 4.2. Năng lượng của tụ điện

Ví dụ 2.4: Một tụ điện chứa năng lượng 450J khi nó được tích một lượng điện tích 8,0.10<sup>-2</sup>C. (a) Tính điện dung của tụ. (b) Tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

#### Bài giải:

a) Điện dung của tụ

Ta có:

$$W = \frac{Q^2}{2C} \Rightarrow C = \frac{Q^2}{2W} = \frac{(8.10^{-2})^2}{2 \times 450} = 7,1.10^{-6} (F) = 7,1 (\mu F)$$

b) Hiệu điện thế:


Ta có:

$$W = \frac{1}{2}QU \Rightarrow U = \frac{2W}{Q} = \frac{2 \times 450}{8.10^{-2}} = 11250(V)$$



## NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

#### 4.3. Năng lượng của điện trường trong tụ điện



$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 \frac{S}{d}\right)(E.d)^2$$

$$W = \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right)(S.d)$$



$$W = \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) (S.d)$$

Mật độ năng lượng điện trường

$$\mathbf{w}_{e} = \frac{\mathbf{W}}{\mathbf{S}.\mathbf{d}} = \left(\frac{1}{2}\,\epsilon_{0}\mathbf{E}^{2}\right)$$

Đối với điện trường không đều:



$$dW = w_e dV = \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) dV$$

$$W = \int_{(V)} \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) dV$$



# NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

## 4.3. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Ví dụ 2.5: Tính năng lượng điện trường do quả cầu bán kính R mang điện tích Q tạo ra?

#### Bài giải:

Năng lượng điện trường trong thể tích dV

$$dW = w_e dV = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV$$



$$W = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{(V)} E^2 dV = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{R}^{\infty} \left( \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}$$

#### Nhận xét:

dr

- Khi R càng nhỏ thì năng lượng tạo ra càng lớn
- Khi R → 0 thì năng lượng tạo ra vô cùng lớn



## 4. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

#### 4.3. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

**Ví dụ 2.6:** Cho tụ điện phẳng điện dung C=1,78.10<sup>-11</sup>F, diện tích mỗi bản là S = 100 cm<sup>2</sup>, giữa 2 bản là chất điện môi  $\varepsilon$  = 2. Khi một điện tích q = 4,5.10<sup>-9</sup>C được đặt ở giữa 2 bản tụ điện thì nó chịu tác dụng 1 lực F = 9,81.10<sup>-5</sup>N. Tính: **a)** H.đ.thế U; **b)** điện tích Q; **c)** Mật độ năng lượng w<sub>e</sub> và năg lượng điện trường trong tụ

#### Bài giải:

a) Tính h.đ. thế U

Đối với tụ điện phẳng, ta có: 
$$\mathbf{U} = \mathbf{E.d}$$
 (1)

$$\mbox{V\'{o}i:} \qquad E = \frac{F}{q}; \qquad \quad C = \epsilon_0 \epsilon \frac{S}{d} \Longrightarrow d = \epsilon_0 \epsilon \frac{S}{C}$$

Thay vào (1), ta thu được:

$$U = \frac{F}{q} \times \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{C} = \frac{9,81.10^{-5}}{4,5.10^{-9}} \times 8,85.10^{-12} \times 2 \times \frac{100.10^{-4}}{1,78.10^{-11}} = 217(V)$$



## 4. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

#### 4.3. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

**Ví dụ 2.6:** Cho tụ điện phẳng điện dung C=1,78.10<sup>-11</sup>F, diện tích mỗi bản là S = 100 cm<sup>2</sup>, giữa 2 bản là chất điện môi  $\varepsilon$  = 2. Khi một điện tích q = 4,5.10<sup>-9</sup>C được đặt ở giữa 2 bản tụ điện thì nó chịu tác dụng 1 lực F = 9,81.10<sup>-5</sup>N. Tính: **a)** H.đ.thế U; **b)** điện tích Q; **c)** Mật độ năng lượng w<sub>e</sub> và năg lượng điện trường trong tụ

#### Bài giải:

b) Tính điện tích Q

Ta có: 
$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = C.U = 1,78.10^{-11} \times 217 = 3,9.10^{-9} (C) = 3,9 (nC)$$


c) Mật độ năng lượng

$$W_{e} = \frac{1}{2} \varepsilon_{0} \varepsilon E^{2} = \frac{1}{2} \varepsilon_{0} \varepsilon \left(\frac{F}{q}\right)^{2} = \frac{1}{2} \times 8,85.10^{-12} \times 2 \times \left(\frac{9,81.10^{-5}}{4,5.10^{-9}}\right)^{2} = 4,21.10^{-3} (J/m^{3})$$

Năng lượng điện trường:

$$W = W_e V = W_e S.d = W_e S.\epsilon_0 \epsilon \frac{S}{C} = 4,21.10^{-3} \times 8,85.10^{-12} \times 2 \times \frac{(100.10^{-4})^2}{1,78.10^{-11}} = .....(J)$$






"Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải luôn tiến về phía trước" Albert Einstein (1879 – 1955)

# Thanks!

**Any questions?** 







**Bài 1.** Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài  $R_2 = 21$  cm, bán kính trong  $R_1 = 19$  cm, mang điện tích  $Q = 10^{-6}C$ . Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng r = 10 cm, r = 20 cm và r = 30 cm.

#### Bài giải:


- ❖ Tại  $r = 10 \text{ cm} < R_1 < R_2$ 
  - Điện trường:

Do điện tích chỉ phân bố trên mặt cầu nên:

$$E = 0$$

- Điên thế:

$$V = k \frac{Q}{R_2} = 9.10^9 \times \frac{10^{-6}}{0.21} = ....(V)$$





**Bài 1.** Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài  $R_2 = 21$  cm, bán kính trong  $R_1 = 19$  cm, mang điện tích  $Q = 10^{-6}C$ . Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng r = 10 cm, r = 20 cm và r = 30 cm.

#### Bài giải:


- ❖ Tại  $R_1 < r = 20 \text{ cm} < R_2$ 
  - Điện trường:

Do điện tích chỉ phân bố trên mặt cầu nên:

$$E = 0$$

- Điên thế:

$$V = k \frac{Q}{R_2} = 9.10^9 \times \frac{10^{-6}}{0.21} = ....(V)$$





**Bài 1.** Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài  $R_2 = 21$  cm, bán kính trong  $R_1 = 19$  cm, mang điện tích  $Q = 10^{-6}C$ . Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng r = 10 cm, r = 20 cm và r = 30 cm.


#### Bài giải:

- ❖ Tại  $R_1$  <  $R_2$  < r = 30 cm
  - Điện trường:

$$E = k \frac{Q}{r^2} = 9.10^9 \times \frac{10^{-6}}{0.3^2} = ....(V/m)$$

- Điện thế:

$$V = k \frac{Q}{r} = 9.10^9 \times \frac{10^{-6}}{0.3} = ....(V)$$





Bài 2. Một quả cầu kim loại tâm O, bán kính R = 50cm, tích điện Q = 5.10<sup>-5</sup>C. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại một điểm:

- A) Nằm cách mặt cầu 100cm.
- C) Tại r = 0

- B) Nằm sát mặt ngoài
- C) Ở tâm quả cầu. Điện trường: E = 0

#### Bài giải:

- Điện thế: 
$$V = k \frac{Q}{R} = 9.10^9 \times \frac{5.10^{-5}}{0.5} = ....(V)$$

- A) Tại r = R + d
  - Điện trường:  $E = k \frac{Q}{r^2} = k \frac{Q}{(R+d)^2} = 9.10^9 \times \frac{5.10^{-5}}{(0.5+1)^2} = ....(V/m)$
  - Điện thế:  $V = k \frac{Q}{r} = k \frac{Q}{(R+d)} = 9.10^9 \times \frac{5.10^{-5}}{(0.5+1)} = ....(V)$
- B) Tại r = R
  - Điện trường:  $E = k \frac{Q}{R^2} = 9.10^9 \times \frac{5.10^{-5}}{(0.5)^2} = ....(V/m)$
  - Điện thế:  $V = k \frac{Q}{R} = 9.10^9 \times \frac{5.10^{-5}}{0.5} = ....(V)$



Bài 3. Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng, đồng tâm có bán kính và điện tích toàn phần như trên hình 2.1. Điện thế ở vô cùng là bằng không.

- (a) Tính điện thế trên vỏ cầu thứ ba.
- (b) Tính hiệu điện thế  $V_1 V_2$  giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.
- (c) Tìm điện tích toàn phần ở trên mặt ngoài của vỏ cầu 2.

#### Bài giải:

a) Tính V<sub>3</sub>

Điện trường tại  $r > R_3$ :


$$E = k \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{r^2}$$

Ta có mối liên hệ giữa E và V:  $-dV = Edr = k \frac{(Q_1 + Q_2 + Q_3)}{r^2} dr$ 



$$-\int_{V_{3}}^{V_{\infty}} dV = \int_{R_{3}}^{\infty} k \frac{(Q_{1} + Q_{2} + Q_{3})}{r^{2}} dr$$

$$V_3 - V_{\infty} = k \frac{(Q_1 + Q_2 + Q_3)}{R_3} = 9.10^9 \frac{(3.10^{-6} + 3.10^{-6} - 5.10^{-6})}{0.07} = ...(V)$$



$$R_1 = 2 \text{ cm}$$
  
 $R_2 = 5 \text{ cm}$   
 $R_3 = 7 \text{ cm}$   
 $Q_1 = +3 \mu\text{C}$   
 $Q_2 = +3 \mu\text{C}$   
 $Q_3 = -5 \mu\text{C}$ 



Bài 3. Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng, đồng tâm có bán kính và điện tích toàn phần như trên hình 2.1. Điện thế ở vô cùng là bằng không.

- (a) Tính điện thế trên vỏ cầu thứ ba.
- (b) Tính hiệu điện thế  $V_1 V_2$  giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.
- (c) Tìm điện tích toàn phần ở trên mặt ngoài của vỏ cầu 2.

#### Bài giải:

b) Tính  $V_1 - V_2$ 

Điện trường tại  $R_1 < r < R_2$ :


$$E = k \frac{Q_1}{r^2}$$

Ta có mối liên hệ giữa E và V:  $-dV = Edr = k \frac{Q_1}{r^2} dr$ 



$$-\int_{V_1}^{V_2} dV = \int_{R_1}^{R_2} k \frac{Q_1}{r^2} dr$$

$$V_1 - V_2 = kQ_1 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = 9.10^9 \times 3.10^{-6} \times \left(\frac{1}{0.02} - \frac{1}{0.05}\right) = ...(V)$$



$$R_1 = 2 \text{ cm}$$
  
 $R_2 = 5 \text{ cm}$   
 $R_3 = 7 \text{ cm}$   
 $Q_1 = +3 \mu\text{C}$   
 $Q_2 = +3 \mu\text{C}$   
 $Q_3 = -5 \mu\text{C}$ 



Bài 3. Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng, đồng tâm có bán kính và điện tích toàn phần như trên hình 2.1. Điện thế ở vô cùng là bằng không.

- (a) Tính điện thế trên vỏ cầu thứ ba.
- (b) Tính hiệu điện thế  $V_1 V_2$  giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.
- (c) Tìm điện tích toàn phần ở trên mặt ngoài của vỏ cầu 2.

#### Bài giải:

c) Tính Q<sub>total,out,3</sub>


Dựa vào hiện tượng hưởng ứng điện, ta có:

- Điện tích mặt trong của vỏ cầu 2:  $Q_{in,2} = Q_1$
- Điện tích toàn phần trên mặt ngoài của vỏ cầu 2:

$$Q_{\text{total,out,2}} = Q_2 + (-Q_{\text{in,2}}) = Q_2 + Q_1$$

- Điện tích mặt trong của vỏ cầu 3:  $Q_{in,3} = -Q_{total,out,2}$
- Điện tích toàn phần trên mặt ngoài của vỏ cầu 3:

$$Q_{\text{total,out,3}} = Q_3 + (-Q_{\text{in,3}}) = Q_3 + Q_{\text{total,out,2}} = Q_3 + Q_2 + Q_1$$



 $R_1 = 2 \text{ cm}$   $R_2 = 5 \text{ cm}$   $R_3 = 7 \text{ cm}$   $Q_1 = +3 \mu\text{C}$   $Q_2 = +3 \mu\text{C}$  $Q_3 = -5 \mu\text{C}$ 



**Bài 4.** Một tụ điện phẳng có một bản mang điện tích 5,5.10<sup>-7</sup>C và bản kia mang điện tích -5,5.10<sup>-7</sup>C. Khi khoảng cách giữa hai bản tụ tăng thêm 50% sao cho điện tích không thay đổi thì năng lượng trong tụ thay đổi như thế nào?

#### Bài giải

❖ Năng lượng của tụ lúc đầu:

$$W_0 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_0} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\varepsilon_0 S/d_0} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\varepsilon_0 S}.d_0$$

 $\Rightarrow$  Khi d = d<sub>0</sub> + 50%d<sub>0</sub> = 1,5d<sub>0</sub>

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 S/d} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 S}.d = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 S}.1,5d_0 = 1,5W_0$$



Năng lượng của tụ tăng thêm 50%



Bài 5. Một tụ điện phẳng gồm hai bản hình vuông có cạnh 10 cm đặt cách nhau 0,75mm. (a) Tính điện tích của tụ điện khi nó được áp vào một hiệu điện thế 150V. (b) Tính năng lượng điện trường chứa trong tụ điện.

#### Bài giải:

a) Tính Q

Ta có: 
$$Q = CU = \varepsilon_0 \frac{S}{d}U = 8,85.10^{-12} \times \frac{0,1 \times 0,1}{0,75.10^{-3}} \times 150 = ....(C)$$

b) Tính W

Ta có:

$$W = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{1}{2}\varepsilon_{0}\frac{S}{d}U^{2} = \frac{1}{2} \times 8,85.10^{-12} \times \frac{0,1 \times 0,1}{0,75.10^{-3}} \times (150)^{2} = ....(J)$$



**Bài 6.** Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài  $R_2 = 21$ cm, bán kính trong  $R_1 = 19$ cm, mang điện tích  $Q = 10^{-6}$  C. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng r = 10 cm, r = 20 cm và r = 30 cm.

a. Khi r = 10 cm và r = 20 cm

Áp dụng định lý Gauss:

$$\oint_{S} EdS = \frac{0}{\varepsilon_{0}\varepsilon} \Leftrightarrow E4\pi r^{2} = 0 \Rightarrow E = 0 \text{ V/m}$$

Lưu số điện trường:

$$\int_{O}^{r} -dV = \int_{O}^{r} E dr = 0 \Rightarrow V_{O} - V_{r} = 0 \Rightarrow V_{r} = V_{O} = k \frac{Q}{R_{2}}$$

b. Khi r = 30 cm

Áp dụng định lý Gauss:

$$\oint_{S} EdS = \frac{Q}{\epsilon_{0}} \Leftrightarrow E4\pi r^{2} = \frac{Q}{\epsilon_{0}} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}} V / m$$

Lưu số điện trường:


$$\begin{split} &\int\limits_{\infty}^{r} -dV = \int\limits_{\infty}^{r} E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}} \int\limits_{\infty}^{r} \frac{dr}{r^{2}} \Longrightarrow V_{\infty} - V_{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}} \bigg( \frac{1}{\infty} - \frac{1}{r} \bigg) \\ &\Longrightarrow V_{r} = k \frac{Q}{r} \end{split}$$

CHƯƠNG 2: VẬT DẪN

41



Bài 7. Hai dây dẫn dài vô hạn phân bố điện tích đều với mật độ điện mặt  $+\lambda$  và  $-\lambda$ , đặt song song nhau. Mỗi dây dẫn có bán kính d và đặt cách nhau (tính từ trục của mỗi dây) một khoảng D. Chứng minh rằng điện dung trên mỗi đơn vị chiều dài của hệ hai dây này là:  $\frac{C}{\ell} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{D-d}{L}\right)}$ 



Áp dụng định lý Gauss:

$$\oint_{S} \vec{E}_{+} d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int_{dd} dq \iff E_{+} 2\pi r \ell = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_{0}} \implies E_{+} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_{0} r} V / m$$

Cường độ điện trường tại M (giữa hai dây dẫn):

$$\vec{E}_{M} = \vec{E}_{+} + \vec{E}_{-} \Longrightarrow E_{M} = E_{+} + E_{-} = 2E_{+} = 2E_{-} = \frac{\lambda}{\pi \epsilon_{0} r}$$

Mặt khác:

$$-dV = Edr \Leftrightarrow \int_{V_{1}}^{V_{2}} -dV = \frac{\lambda}{\pi \epsilon_{0}} \int_{d}^{D-d} \frac{dr}{r}$$

$$\Leftrightarrow V_{1} - V_{2} = U = \frac{\lambda \ell}{\ell \pi \epsilon_{0}} \ln\left(\frac{D - d}{d}\right) = \frac{Q}{\ell \pi \epsilon_{0}} \ln\left(\frac{D - d}{d}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{C}{\ell} = \frac{Q}{U\ell} = \frac{\pi \epsilon_{0}}{\ln\left(\frac{D - d}{d}\right)}$$



Bài 8. Vào một ngày đẹp trời, điện trường hướng xuống mặt đất có độ lớn 150 V/m. (a) Giả sử Trái đất là vật dẫn có điện tích phân bố trên bề mặt của nó. Nếu tại những điểm ngay sát bề mặt Trái đất có điện trường là 150 V/m thì hãy tính điện tích và mật độ điện mặt của Trái đất. (b) Tại độ cao 120 m, điện trường là 120 V/m. Tính mật độ điện tích của không khí.

a. Áp dụng định lý Gauss:

$$\oint_{S} \vec{E}.d\vec{S} = \frac{\int_{S} Q_{inS}}{\varepsilon_{0}} = \frac{\int_{S} \sigma dS}{\varepsilon_{0}} \Rightarrow E4\pi R^{2} = \frac{\sigma 4\pi R^{2}}{\varepsilon_{0}}$$

$$\Rightarrow \sigma = \varepsilon_{0}E = -1, 3.10^{-9} C / m^{2} \Rightarrow Q = \sigma 4\pi R^{2} = -6, 8.10^{5} C$$

b. Áp dụng định lý Gauss:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \left( Q_{TD} + Q_{kk} \right) = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \left( \int_{S_{TD}} \sigma dS + \int_{S_{kk}} \rho dV \right) \qquad (r = R + h)$$

$$E.4\pi r^{2} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \left( \int_{S_{TD}} \sigma dS + \int_{S_{kk}} \rho dV \right) \Rightarrow \rho = 10^{-12} C / m^{3}$$